

Jede Wand unmittelbar mit Steckbolzen und Federsplint sichern !



1. Türwand aufstellen



2. Front aufstellen und verbinden



3. Rückwand aufstellen und verbinden



4. letzte Seitenwand aufstellen und verbinden



5. Dach auf falten, auflegen, und von oben mit Steckbolzen und Federsplinten sichern

