

Varma Falthütte

Bedienungsanleitung zum Auf und Abbau der Varma Falthütte 2,0m x2,5m mit 3 Mann

Grundsätzlich gilt: Jeder Bozen ist mit einem Sicherungsstift zu sichern

Schritt 1

Den Grundrahmen auf den Boden legen und Ausrichten.

Schritt 2

Aufstellen der Seitenwände in folgender Reihenfolge:

Türseitenwand senkrecht stellen und die Türe öffnen.

Vorderseite senkrecht stellen und durch die geöffnete Türe oben mit Bolzenstift verbinden und mit Federstift sichern.

Rückwand senkrecht stellen, mit der Türseitenwand mittels Bolzenstift verbinden und mit Federstecker sichern.

An der Vorderen Seite und Rückseite die Dreieck- Giebelwände senkrecht aufstellen ,die letzte Seitenwand (Links)aufklappen , mit der Vorderen sowie Rückwand mittels Bolzenstift verbinden und mit Federstift sichern.

Schritt 3

Das Dach aus der Schutzhülle nehmen und Aufklappen bis sich der Seilzug spannt. Nun das Dach von oben auf das Haus in die heraus stehenden Bolzen legen.

(Bei doppelten Hütten muß in der Mitte vor dem Dach auflegen eine Regenrinne über die Bozenverbindung gelegt werden).

Nun von oben durch das Dach in die Giebelwand Bolzen mit Dichtring führen , verbolzen und mit Federstift sichern.

Schritt 4

Zm öffnen und schließen der Bedienungstheke von innen mittels 7 mm 4 kt. das Vordach in der Vorderfront entriegeln und Aufklappen, dabei die seitlichen diagonal Abstützungen lösen. Das Stützgestänge nun ausstellen und auf Einrastung achten. Jetzt die Theke aus klappen

Schritt 6

Die Holzleisten zur Dekoration Befestigung innenseitig dreiseitig oben, sowie außen am Vordach in die vorgesehenen Befestigungen einhängen.

Schritt 7

Beim Abbau Bitte die einzelnen Schritte Rückwärts ausführen.

**W. Dörich Metallbau GmbH
Ernst- Reuter-Str.15
51427 Bergisch Gladbach**

Stand 10.März 2010